

FUNZIONI SPECIALI IN CHIAVE PROGRAMMAZIONE (P):

51	Imposta tastiera con alfanumerici diretti / imposta virgola fissa
52	Programmazione tastiera
53	Stampa programmazione tastiera
61	Abilita o disabilita taglierina automatica
103 / 500	Stampa i loghi
120	Inizializzazione memoria articoli
130	Stampa report firmware
160	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE)
161	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo azzeramenti
162	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo doc. di reso merce
163	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo doc. di classe II
164	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo esiti RT
165	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo doc. commerciali
166	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo doc. gestionali
171	Stampa memoria permanente di dettaglio (DGFE) – solo doc. di annullamento
180	Stampa elenco memorie permanente di dettaglio (DGFE) inizializzate
350	Stampa report stato memoria permanente di dettaglio (DGFE)
360	Stampa report rete
370	Stampa report trasmissione telematica
701	Modo stampa intestazione (0: Abilita pre stampa / 1: Disabilita pre stampa)
801/802/803	Configurazione opzioni report giornalieri
891	Regolazione back-light (solo LRT)
893	Regolazione contrasto (solo LRT)
3153	Inizializzazione memoria permanente di dettaglio (DGFE)
3443	Data per chiamata assistenza
9900	Menù Service RT

FUNZIONI SPECIALI IN CHIAVE AZZERAMENTO (X):

Totale	Visualizza sul display il valore totale in cassa.
1 -> Totale	Visualizza sul display il totale fiscale del giorno

FUNZIONI SPECIALI IN CHIAVE AZZERAMENTO (Z):

10	Stampa memoria permanente di riepilogo (MF) – integrale
11	Stampa memoria permanente di riepilogo (MF) – da numero a numero
14	Stampa memoria permanente di riepilogo (MF) – da data a data
15	Stampa memoria permanente di riepilogo (MF) – da data a data senza dettaglio
97	Export XML su pen drive
98	Export XML in pending su pen drive
99	Invio corrispettivi in pending

INSERIMENTO DEI CARATTERI ALFANUMERICI

Per l'impostazione di un carattere si utilizzano i tasti numerici impostando, per ogni carattere, una sequenza di due numeri.

Con riferimento alla figura di seguito riportata, per impostare un carattere riportato su un tasto è necessario premere prima il tasto dove è raffigurato il carattere desiderato e successivamente il secondo tasto è 1, 2 o 3 in dipendenza della posizione del carattere sul tasto.

7 STU	8 VWX	9 YZ
JKL	5 MNO	6 PQR
1 ABC	2 DEF	3 GHI

Ad esempio il carattere L si ottiene premendo il tasto corrispondente al 4 dove è raffigurata tale carattere, seguito dal tasto 3 corrispondente alla posizione del carattere L all'interno della sequenza di caratteri riportati sul tasto 4. Per selezionare un numero premere il tasto 0 seguito dalla pressione del tasto contrassegnato dal numero.

Per impostare i caratteri in grassetto inserire il numero 99 prima della sequenza identificativa di ogni singolo carattere.

Per impostare i caratteri minuscoli premere il tasto "000" prima del codice numerico del carattere.

Per inserire alcuni caratteri non presenti in tastiera fare riferimento alla tabella dei codici dei caratteri alfanumerici riportata in seguito.

Premendo il tasto 00 durante l'impostazione di una sequenza di caratteri si cancella l'ultimo carattere inserito.

Il tasto C, premuto in qualsiasi fase dell'impostazione dei caratteri, cancella l'intera sequenza di caratteri immessa, ritornando a quella precedentemente presente.

Tabella di conversione dei caratteri in codici numerici

spazio	10	0	00	A	11	Q	62
!	14	1	01	B	12	R	63
?	45	2	02	C	13	S	71
"	30	3	03	D	21	T	72
\$	34	4	04	E	22	U	73
%	44	5	05	F	23	V	81
&	40	6	06	G	31	W	82
'	20	7	07	H	32	X	83
(54	8	08	I	33	Y	91
)	64	9	09	J	41	Z	92
*	74	:	84	K	42	[65
+	60	#	24	L	43	\	16
,	80	<	15	M	51]	75
-	50	>	25	N	52	_	55
.	70	=	35	O	53		
/	90	@	94	P	61		

FUNZIONI E CODICI IDENTIFICATIVI TASTIERA

Sui RT è possibile associare ad un tasto della tastiera un determinato codice numerico che identifica la funzione che sarà eseguita in corrispondenza della pressione del tasto.

È possibile associare ad un tasto anche una sequenza o serie di funzioni, che la macchina eseguirà consecutivamente alla pressione di tale tasto. Tale funzionalità viene indicata con la denominazione di Macro Funzione o, più semplicemente, Macro.

Cod. Numerico	Funzione
0	Clear
1	Impostazione del numero 1
2	Impostazione del numero 2
3	Impostazione del numero 3
4	Impostazione del numero 4
5	Impostazione del numero 5
6	Impostazione del numero 6
7	Impostazione del numero 7
8	Impostazione del numero 8
9	Impostazione del numero 9
10	Impostazione del numero 0
11	Impostazione di due zeri consecutivi (doppio zero)
12	Impostazione di tre zeri consecutivi (triplo zero)
13	Virgola
14	Chiave
15	Chiave Registrazione
16	Chiave Letture
17	Chiave Azzeramenti
18	Chiave Programmazione
24	Reparto indiretto
25	Articolo
26	Prezzo
27	Moltiplicazione
28	Reso
29	Annullo/Correzione
30	Movimenti contabili
31	Sconto o maggiorazione in percentuale (%A)
32	Sconto o maggiorazione in percentuale (%B)
33	Sconto in ammontare
34	Maggiorazione in ammontare
35	Funzione indiretta
36	Subtotale
37	Apertura cassetto
39	Operatore
44	Fattura
49	Pagamento Contanti
50	Pagamento Credito
51	Pagamento Assegni
52	Pagamento Buoni
54	Pagamento Carta di Credito
58	Annullamento intero documento
59	Storno di una vendita precedente
61	Codice Fiscale/Partita IVA

63	Sub-tender indiretto
69	Subtotale
70	Operatore
75	Reparto 1
76	Reparto 2
77	Reparto 3
78	Reparto 4
79	Reparto 5
80	Reparto 6
81	Reparto 7
82	Reparto 8
83	Reparto 9
84	Reparto 10
85	Reparto 11
86	Reparto 12
87	Reparto 13
88	Reparto 14
89	Reparto 15
90	Reparto 16
91	Reparto 17
92	Reparto 18
93	Reparto 19
94	Reparto 20
95	Reparto 21
96	Reparto 22
97	Reparto 23
98	Reparto 24
99	Reparto 25
100	Reparto 26
101	Reparto 27
102	Reparto 28
103	Reparto 29
104	Reparto 30
105	Reparto 31
106	Reparto 32
107	Reparto 33
108	Reparto 34
109	Reparto 35
110	Reparto 36
111	Reparto 37
112	Reparto 38
113	Reparto 39
114	Reparto 40
125	Subtender 1
126	Subtender 2
127	Subtender 3
128	Subtender 4
129	Subtender 5
130	Subtender 6
131	Subtender 7

132	Subtender 8
133	Subtender 9
134	Subtender 10
135	Subtender 11
136	Subtender 12
137	Subtender 13
138	Subtender 14
139	Subtender 15
140	Subtender 16
141	Subtender 17
142	Subtender 18
143	Subtender 19
144	Subtender 20
145	Funzione Conferma
146	Funzione Fine
147	Funzione Scelta
155	Prelievo da cassa
156	Versamento in cassa
161	Peso (legge peso da bilancia in modalità check-out)
162	Tara (legge peso da bilancia in modalità check-out)
180	Documento commerciale di reso
183	Ristampa ultimo/i scontrino/i da DGFE; preceduta da un numero "n", ristampa gli ultimi "n" scontrini da DGFE
184	Stampa coupon regalo
188	Documento commerciale di annullamento
200	Macro 1
201	Macro 2
202	Macro 3
203	Macro 4
204	Macro 5
205	Macro 6
206	Macro 7
207	Macro 8
208	Macro 9
209	Macro 10
210	Macro 11
211	Macro 12
212	Macro 13
213	Macro 14
214	Macro 15
215	Macro 16
216	Macro 17
217	Macro 18
218	Macro 19
219	Macro 20
240	Avanzamento carta
255	Nessuna funzione